

# Benutzerhandbuch

# **CT-Router GPRS / UMTS**



# **Copyright © comtime GmbH**

Die in dieser Publikation veröffentlichen Beiträge sind urheberrechtlich geschützt. Übersetzungen, Nachdruck, Vervielfältigung sowie Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen bedürfen der ausdrücklichen Genehmigung der comtime GmbH.

© 2011 comtime GmbH Alle Rechte vorbehalten. comtime GmbH Gutenbergring 22 22848 Norderstedt Germany

Tel: +49 (0)40 55 44 89 40 Fax: +49 (0)40 55 44 89 45

Internet: <a href="http://www.comtime-com.de">http://www.comtime-com.de</a>
email: <a href="mailto:support@comtime-com.de">support@comtime-com.de</a>

Technische Änderungen vorbehalten.

Alle Warenzeichen und Produktbezeichnungen sind Warenzeichen, eingetragene Warenzeichen oder Produktbezeichnungen der jeweiligen Inhaber.

Alle Lieferungen und Leistungen erbringt die comtime GmbH auf der Grundlage der Allgemeinen Geschäftsbedingungen der comtime GmbH in der jeweils aktuellen Fassung. Alle Angaben basieren auf Herstellerangaben. Keine Gewähr oder Haftung bei fehlerhaften und unterbliebenen Eintragungen. Die Beschreibungen der Spezifikationen in diesem Handbuch stellen keinen Vertrag da.

Produkt-Nr.: UMTS 229-01

GPRS 228-00

# Inhalt

Technische Daten	_
Hardware Installation	
Anschlussbelegung	
LED Anzeigen	
Konfiguration WBMStart der Konfiguration	
Device Information	
Hardware	
Software	
Status	
Radio	
Network Connections	14
I/O Status	15
ComSERVER - Status (optional)	16
Routing Table	17
DHCP Leases	18
Local Network	
IP Configuration	
DHCP Server	
Static Routes	
Wireless Network	
Radio Setup	
SIM	
Backup SIM	
SMS Configuration	
Packet Data Setup	
Static Routes	
DynDNS	
Connection Check	
Network Security	
Firewall	
NAT Table	
VPN	
IPSec	
Connections	35
Connections Settings	36
Connection IKE	38
Certificates	40
Status	41

# Inhalt

OpenVPN	42
Connections	42
Port Forwarding	44
Certificates	45
Static Keys	46
Status	47
VO	48
Inputs	_
Outputs	49
Phonebook	50
Socket Server	51
System	52
Web Configuration	52
User	53
Log Configuration	54
Log-File	55
ComSERVER - Serielle Schnittstelle konfigurieren (optional)	
SMTP Configuration	57
Configuration Up-/Download	58
RTC	59
Reboot	60
Firmware Update	
Abfrage und Steuerung über XML Dateien	
Beispiele zu den Basis-Einträgen:	
a) E/A System	
•	
b) Allgemeine Informationen abfragen	
c) SMS versenden	63
d) eMail versenden	63
Daten senden und empfangen	64
Funktions-Test	
Applikationsbeispiele	66

# Technische Daten

Versorgung	
Versorgungsspannung	10V DC 30V DC über steckbare Schraubklemme
Nennstromaufnahme	< 200mA bei 24V, < 580mA bei 10V
Standby-Stromaufnahme	< 90mA bei 24V
LED-Anzeige	Power (LED grün), Dauerlicht: Betrieb

Schnittstelle	Schnittstelle	
Netzschnittstelle		
UMTS Frequenzen	850 MHz, 1900 MHz, 2100 MHz (UMTS/HSPA)	
Sendeleistung	0,25 W	
UMTS-Kompatibilität	UMTS/HSPA 3GPP Release 6	
	HSUPA max. 5.76Mbps HSDPA max. 7.2Mbps	
SIM-Schnittstelle	2 Schnittstellen, 1,8 Volt und 3-Volt-SIM-Karte	
GSM Frequenzen	850 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 1900 MHz (GPRS/EDGS)	
Sendeleistung	Max. 2,0 W	
GPRS-Kompatibilität	GPRS Class 12, Class B, Codierungsschema: CS1 CS4	
EDGE	EDGE (E-GRPS) Multislot Class 10	
Antennenanschluss	50 Ω Impedanz SMA-Antennenbuchse	
LED	SIM (LED grün),NET (LED Bargraph)	
Ethernet-Schnittstelle		
Anschlussart	RJ45-Buchse, geschirmt	
Übertragungsrate	10/100 MBit/s	
Unterstützte Protokolle	TCP/IP, UDP/IP, FTP, HTTP	
Hilfsprotokolle	ARP, DHCP, PING( ICMP), SNMP V1, SMTP	
LED-Anzeige / Steuer-	ACT (LED gelb), Ethernet-Datenübertragung	
signalindikator	LINK (LED grün), Ethernet-Link hergestellt	
Serielle-Schnittstelle		
optional		
	I/O	
4 Eingänge, 4 Ausgänge über steckbare Schraubklemme		

# Technische Daten

Physikalische Merkmale	
Größe (HxBxT)	101 mm x 116 mm x 23 mm
Umgebungstemperatur	Betrieb -25°C+60°C, Lagerung -40°C+75°C
Luftfeuchtigkeit	095% (nicht kondensierend)
Schutzart	IP20


CE-Konformität gemäß R&TTE-Richtlinie 1999/5/EG	
EMV	EN 61000-6-2, EN55022 Class B
Sicherheit	EN 60950
Funk	EN 301511


Zulassungen	
UL, USA / Kanada	in Bearbeitung

Technische Änderungen vorbehalten!

# Hardware Installation


# Anschlussbelegung





# Hardware Installation

# **LED Anzeigen**



LED Router HSPA	
LED	Erklärung
SIM-Karte 1/2	Aus = keine SIM-Karte
	Ein = SIM / PIN ok
	schnelles Blinken = falsche PIN
	langsames Blinken = keine PIN
NET	Aus = nicht eingebucht
	Blinken = GPRS/EDGE
	Ein = UMTS/HSDPA/HSUPA
Packet Data	Aus = keine Verbindung
	Blinken = Modem Verbindung
	Ein = Paketdaten-Verbindung
Level	Aus = nicht eingebucht
	Blinken: kurz Ein - lang Aus = -109dBm89dBm
	Blinken: lang Ein - kurz Aus = -87dBm67dBm
	Ein = -65dBm51dBm oder besser
VPN	Aus = keine VPN-Verbindung
	Ein = VPN-Verbindung aktiv
Power	Aus = keine Stromversorgung
	Ein = Stromversorgung aktiv


# **Konfiguration WBM**

Die Konfiguration des CT-Router HSPA erfolgt über eine Webbrowser basierende Funktion. Hierfür müssen zunächst folgende Bedingungen erfüllt sein:

- Der Computer, der zur Konfiguration des Routers verwendet wird, verfügt über eine LAN-Schnittstelle.
- Auf dem Computer ist ein Webbrowser installiert (z.B. Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer).
- Der Router ist mit einer Spannungsquelle verbunden.

#### Start der Konfiguration

- 1. Ethernet-Verbindung zwischen Computer und Router herstellen.
- 2. IP-Adresse der LAN-Schnittstelle auf das Netz des Routers abstimmen.
- 3. Webbrowser öffnen.
- 4. Die IP-Adresse des Routers (192.168.0.1) in das Adressfeld des Browsers eingeben und mit Eingabe bestätigen. Anschließend wird eine Benutzername/Passwort-Abfrage erfolgen.



Im Auslieferungszustand lautet der Benutzername "admin" und das Passwort "admin" (das Ändern des Passwortes wird im späteren Verlauf beschrieben).

Des Weiteren gibt es zwei User-Level:

- User: Lesezugriff auf "Device Information"
- Admin: Lese- und Schreibzugriff auf alle Bereiche

Nach der Eingabe des Benutzernamens und des Passwortes öffnet sich das Hauptmenü zur Konfiguration des CT-Router HSPA.



# **Device Information**

In diesem Bereich können Sie genauere Informationen zur eingebauten Hardware, sowie der installierten Software einsehen.

#### Hardware




CT-Router HSPA	
Hardware Information	
Address	comtime GmbH 22848 Norderstedt Germany
Internet	www.comtime-com.de
Type	CT-Router HSPA
Order-No.	229-01
Serial Number	2000010001
Hardware	Rev: A virtual
Release Version	1.01.2
Operating System	Linux 3.2.0-4-amd64
Web Based Management	1.36.10
MAC Address LAN1	8C-89-A5-61-93-E4
MAC Address LAN2	
Radio-Engine	PH8-P
Radio-Firmware	REVISION 02.002
IMEI	112233445566778

Tabellarische Übersicht der eingebauten Hardware.

# **Device Information**

#### **Software**





CT-Router H	SPA
0-5	<b></b>
	nformation
alertsd	0.71.3
busybox	1.18.5-1.6
conchkd	0.30.2
dnsmasq	2.57-1.2
dropbear	0.53.1-1.6
ez-ipupdate	3.0.11b8-1.0
gsmCtrld	3.5.8
inputsd	0.13.3
iproute2	2.6.38-1.3
ipsec	2.8.11-2.0
iptables	1.4.10-1.1
liboping	0.5.1-1.1
msmtp	1.4.27-1.0
netplug	1.2.9-1.2
openntpd	3.10p2-1.1
openssl	1.0.0k
openvpn	2.2.2-1.1
portmap	6.0-1.2
pppd	2.4.5-1.6
watchdog	0.16.3

Tabellarische Übersicht der auf dem CT-Router HSPA installierten Software.

In diesem Menü werden Ihnen aktuelle Status-Informationen zum GSM-Netz und Netzwerkverbindungen angezeigt.

#### **Radio**






Status >> Radio	
Provider	Providername
Networkstatus	Registered home: Einwahl im heimatlichen Mobilfunknetz
	Roaming: Einwahl in das Mobilfunknetz über einen fremden Provider
	Waiting for PIN: es ist noch keine PIN-Eingabe erfolgt
	Waiting for PUK: PIN wurde drei Mal falsch eingegeben, PUK erforderlich
	Wrong PIN: falsche PIN-Eingabe
	No SIM Card: es ist keine SIM-Karte vorhanden
	Power off: GSM-Modul nicht bereit
Signal Level	Signalstärke des Netzes (dBm-Wert)

Packet Data	offline: Paketdaten-Verbindung nicht aufgebaut
	GPRS online: Aktive Paketdaten-Verbindung, GPRS-Signal
	EDGE online: Aktive Paketdaten-Verbindung, EDGE-Signal
	UMTS online: Aktive Paketdaten-Verbindung, UMTS-Signal
	HSDPA/UPA online: Aktive Paketdaten-Verbindung, HSDPA/UPA-Signal
Local Area Code	Gebietskennzahl des Mobilfunknetzes
Cell ID	ID der Mobilfunkzelle

CT-Router HSPA


#### **Network Connections**



Network Connections			
Wireless Network			
Link	not connected		
Local Network			
Link	connected		
IP Address	85.214.27.44		
Netmask	255.255.255.255		
IP Address Alias(1)	85.214.242.129		
Netmask Alias(1)	255.255.255.255		


Status >> Network Connections			
Wireless Network			
Link	TCP/IP connected: TCP/IP Verbindung im Mobilfunknetz aufgebaut.		
	VPN connected: VPN Verbindung im Mobilfunknetz aufgebaut.		
	not connected: Es besteht keine aktive Verbindung im Mobilfunknetz.		
IP Address	zugewiesene IP-Adresse (Providervorgabe)		
Netmask	zugewiesene Netzmaske (Providervorgabe)		
DNS Server	DNS-Server IP-Adresse		
Sec. DNS Server	alternative DNS-Server IP-Adresse		
RX Bytes	Anzahl der empfangenen Daten seit Login in das Mobilfunknetz in Bytes.		
TX Bytes	Anzahl der gesendeten Daten seit Login in das Mobilfunknetz in Bytes.		
Local Network			
Link	connected: Lokale Ethernet-Verbindung aufgebaut		
	not connected: keine lokale Ethernet-Verbindung aufgebaut		
IP Address	Ethernet IP-Adresse		
Netmask	Ethernet Netzmaske		

#### I/O Status



Tabellarische Übersicht aller aktuellen Input- und Outputeinstellungen.

#### ComSERVER - Status (optional)



Status >> ComSERVER			
Link			
TCP Remote			
Baud Rate	Hier wird der Status der ComSERVER (seriellen) Verbindung angezeigt:		
Data bits			
Parity			
Stop bits			
Flow control			

#### **Routing Table**




CT-Router HSPA							
	K	ernel IP routing t	able				
Destination	Gateway	Genmask	Flags	Metric	Ref	Use	Iface
0.0.0.0	85.214.26.1	0.0.0.0	UG	0	0	0	eth0
10.8.0.0	10.8.0.2	255.255.255.0	UG	0	0	0	tun2
10.8.0.2	0.0.0.0	255.255.255.255	UH	0	0	0	tun2
10.11.0.0	10.11.0.2	255.255.255.0	UG	0	0	0	tun1
10.11.0.2	0.0.0.0	255.255.255.255	UH	0	0	0	tun1
10.142.0.0	10.142.0.2	255.255.255.0	UG	0	0	0	tun0
10.142.0.2	0.0.0.0	255.255.255.255	UH	0	0	0	tun0
85.214.26.1	0.0.0.0	255.255.255.255	UH	0	0	0	eth0

#### Status >>Routing Table

Enthält unter anderen Informationen zum Ziel, Gateway, zur Subnetzmaske und Metrik.

CT-Router HSPA

#### **DHCP Leases**




# DHCP Leases Host Name Client MAC Address Client IP Address raspberrypi B8-27-EB-75-F1-CE 192.168.2.102 thinkpad 00-16-6F-81-47-B2 192.168.2.105 DMP117 00-05-CD-13-9E-2F 192.168.2.117 Vbox8 08-00-27-48-75-8D 192.168.2.127 S685-IP 7C-2F-80-15-62-D5 192.168.2.129

Status >>DHCP Leases		
Tabellarische Übersicht aller vom CT-Router HSPA vergebenen DHCP-Daten.		
Host Name	Hostname des im Netzwerk befindlichen Endgerätes	
Client MAC Address	MAC-Adresse des im Netzwerk befindlichen Endgerätes	
Client IP Address	IP-Adresse des im Netzwerk befindlichen Endgerätes	

# **Local Network**

Im Menü "Local Network" können Sie die lokale Netzwerkeinstellung für den CT-Router HSPA vornehmen.


### **IP Configuration**



Local Network >> IP Configuration			
Current Address			
IP Address	aktuelle IP-Adresse des Routers		
Subnet Mask	Subnetzmaske der aktuellen IP-Adresse		
Type of the IP address assignment  Static: Statische IP-Adresse (Standardeinstellung)  DHCP: Dynamische IP-Adresse, wird beim Start des Routers von eine DHCP-Server bezogen			
Alias Addresses	Max. 8 zusätzliche IP-Adressen sowie Subnetzmasken zuweisbar.		
IP Address	alternative IP-Adresse des Routers		
Subnet Mask	alternative Subnetzmaske des Routers		

# **Local Network**


#### **DHCP Server**



Local Network >> DHCP	Server
DHCP Server	Deaktiviert / Aktiviert
Domain Name	Domain-Namen eintragen, der über DHCP verteilt wird.
Lease Time (d,h,m,s)	Zeitraum, in dem die Netzwerkkonfigurationen gültig sind.
Dynamic IP address allocation	Dynamische IP-Adressen-Zuweisung: Bei Aktivierung können Sie die entsprechenden Netzwerkparameter eintragen / Der DHCP-Server vergibt IP-Adressen aus dem angegeben IP-Bereich.
Begin IP Range	IP-Bereichsanfang
End IP Range	IP-Bereichsende
Static IP address allocation	IP-Adressen werden MAC-Adressen eindeutig zugeordnet.
Client MAC Address	MAC-Adresse des verbundenen Endgerätes
Client IP Address	IP-Adresse des verbundenen Endgerätes
	IP-Adressen dürfen nicht aus den dynamischen IP-Adressen Zuweisungen stammen.
	Eine IP-Adresse darf nicht mehrfach zugeordnet werden, da sonst einer IP-Adresse mehreren MAC-Adressen zugewiesen wird.

# **Local Network**


#### **Static Routes**



Local Network >> Static Routes		
Network	Netzwerk in CIDR-Form	
Gateway	Gateway-Adresse des Netzwerkes	
Max. 8 Netzwerke eintragbar.		


Im "Wireless Network"-Menü legen Sie Einstellungen für die Nutzung des Mobilfunknetzwerkes des Router HSPA fest.

#### **Radio Setup**



Wireless Network >> Radio Setup			
Frequency	Frequenzbereich des Routers mithilfe einer Dropdown-Liste auswählen.		
UMTS Freq.	Frequenzbereich für UMTS mithilfe einer Dropdown-Liste auswählen / UMTS kann auch deaktiviert werden.		
Backup SIM	Zweite SIM-Karte kann für eine Backup-Mobilfunkverbindung genutzt werden.		
Provider Timeout	Zeit in Minuten für Aktivierung der Backup-SIM-Karte nach Ausfall der Primären.		
Backup Runtime	Laufzeit in Stunden der zweiten SIM-Karte		
Daily relogin	Disable: Deaktivierung des täglichen Logins		
	Enable: Aktivierung des täglichen Logins (Primär vor Sekundär SIM)		
Time	Zeitpunkt der Neuanmeldung des Routers in das Mobilfunknetz (Es erfolgt zunächst eine Abmeldung. Bei Neuanmeldung Primär vor Sekundär SIM).		


#### SIM




Wireless N	Network >> SIM		
Country	Auswahl des Landes, in dem der Router in das GSM-Netz eingewählt wird.  (Schränkt die Auswahl unter dem Punkt "Provider" ein.)		
PIN	PIN-Eingabe der SIM-Karte		
Roaming	<b>Enable:</b> Es besteht die Möglichkeit, dass der Router sich über ein fremdes Netz einwählen kann. Hierbei können je nach Vertrag zusätzliche Kosten entstehen.		
	<b>Disable:</b> Deaktivierung des Roamings. Es wird automatisch das Heimatnetz des Providers genutzt. Sollte dies nicht möglich sein, kommt keine Verbindung zustande.		
Provider	Nur wenn das Roaming aktiviert ist, ist eine Auswahl möglich. <b>Auto:</b> Automatische Auswahl des Providers		
Username	Benutzernamen für Paketdaten-Zugang (Providervorgabe)		
Password	Passwort für Paketdaten-Zugang (Providervorgabe)		
Benutzernai	Benutzername und Passwort immer angeben, da sonst keine Paketdaten-Verbindung zustande kommt.		
APN	Name des Anschlusspunktes im Paketdaten-Netzwerk (Providervorgabe)		

Authentication	Authentifizierung wird durch Protokolle geschützt.
	All Protocols: Alle Protokolle sind erlaubt
	refuse MSCHAP: Ablehnung des Microsoft Challenge-Handshake Authentication Protocol.
	CHAP only: Nur Challenge-Handshake Authentication Protocol PAP only: Nur Password Authentication Protocol

### **Backup SIM**





Wireless Network >> Backup SIM			
Country	Auswahl des Landes, in dem der Router in das GSM-Netz eingewählt wird (Schränkt die Auswahl unter dem Punkt "Provider" ein.)		
PIN	PIN-Eingabe der SIM-Karte		
Roaming	<b>Enable:</b> Es besteht die Möglichkeit, dass der Router sich über ein fremdes Netz einwählen kann. Hierbei können je nach Vertrag zusätzliche Kosten entstehen.		
	<b>Disable:</b> Deaktivierung des Roamings. Es wird automatisch das Heimatnetz des Providers genutzt. Sollte dies nicht möglich sein, kommt keine Verbindung zustande.		
Provider	Nur wenn das Roaming aktiviert ist, ist eine Auswahl möglich. <b>Auto:</b> Automatische Auswahl des Providers		
Username	Benutzernamen für Paketdaten-Zugang (Providervorgabe)		
Password	Passwort für Paketdaten-Zugang (Providervorgabe)		
Benutzername und Passwort nicht leer lassen, da sonst keine Paketdaten-Verbindung zustande kommt			
APN	Name des Anschlusspunktes im Paketdaten-Netzwerk (Providervorgabe)		
Authentication	Authentifizierung wird durch Protokolle geschützt.		
	All Protocols: Alle Protokolle sind erlaubt		
	<b>refuse MSCHAP:</b> Ablehnung des Microsoft Challenge-Handshake Authentication Protocol.		
	CHAP only: Nur Challenge-Handshake Authentication Protocol		
	PAP only: Nur Password Authentication Protocol		

#### **SMS Configuration**

#### Steuerung des Mobilfunkrouters per SMS

Klicken unter "SMS Control" auf Enable. Definieren Sie zum Schutz ein SMS-Passwort. Das Passwort kann bis zu 7 alphanumerische Zeichen enthalten.

#### **SMS-Syntax**

Die Steuerung erfolgt nach folgender SMS Syntax:

```
#<password>:<command>
<password> = ('A'-'Z', '0'-'9') // bis zu 7 alphanumerische Zeichen

<command> = SET:<sub_cmd> // set command (ON)
<command> = CLR:<sub_cmd> // clear command (OFF)
<sub_cmd> = OUTPUT // output set to ON/OFF
<sub_cmd> = IPSEC // IPsec VPN 1 ON/OFF
<sub_cmd> = IPSEC:n // IPsec VPN n ON/OFF, n={1..x}

<command> = SEND:STATUS // send a status SMS to the caller
<command> = RESET // reset all alarms
<command> = REBOOT // Reboot des Routers
```

#### Beispiel:

Einschalten des Outputs der I/O-Schnittstelle. Das (Beispiel-)Passwort lautet: "ct12345". Die SMS an die Rufnummer des Routers muss dann folgenden Inhalt haben: #ct12345:SET:OUTPUT

#### Weiterleitung einer SMS an einen Socket Server

Der Router kann empfangene SMS Nachrichten an ein Endgerät über die Ethernet Schnittstelle weiterleiten. Auf dem Endgerät muss dafür ein Socket Server zum Empfang von XML-Dateien installiert sein.


Klicken Sie Enable unter "SMS forward". Tragen Sie die Empfänger-IP-Adresse und den Port des Endgerätes ein, zu dem Sie kommunizieren möchten. Default-Wert für den Server ist Port 1432. Die empfangene SMS wird im folgenden Formatbeispiel weitergeleitet:

**Wichtiger Hinweis!!** Die Rufnummer muss dem Router zur Identifizierung als Eintragung im Telefonbuch bekannt sein.

#### Beispiel:

```
<?xml version="1.0"?>
<cmgr origaddr="+49172123456789" timestamp="10/05/21,11:27:14+08">
SMS message</cmgr>
origaddr = Rufnummer des Absenders
timestamp = Zeitstempel des Service Center im GSM 03.40 Format
```

#### **SMS Configuration**






Wireless Network >> SMS Configuration	
SMS control	Disable: den Router per SMS steuern - deaktiviert Enable: den Router per SMS steuern - aktiviert
SMS Password	SMS-Passwort zum Steuern per SMS
SMS forward	<b>Disable:</b> SMS-Nachrichten über Ethernet weiterleiten - deaktiviert. <b>Enable:</b> SMS-Nachrichten über Ethernet weiterleiten - aktiviert.
Server IP Address	Weiterleitung der SMS erfolgt an diese IP-Adresse
Server Port (default 1432)	Weiterleitung der SMS erfolgt an diesen Port.


#### **Packet Data Setup**






Wireless Network >> Packet Data Setup	
Packet Data	Disable: Deaktivierung der Paketdaten-Verbindung
	<b>Enable:</b> Aktivierung der Paketdaten-Verbindung / virtuelle dauerhafte Verbindung, erst bei tatsächlicher Datenübertragung entsteht Traffic.
Debug Mode	Zu Diagnosezwecken zur Paketdaten-Verbindung können Informationen im Log-File gespeichert werden. Diese Option kann aktiviert oder deaktiviert werden.
Allow Compression	Disable: Daten-Kompression aktiviert
	Enable: Daten Kompression deaktiviert
MTU (default 1500)	Maximale Paketgröße in Bytes
Event	Initiate: automatischer Start der Paketdaten-Verbindung
	Initiate on Input #1 #4: manueller Start über Schalteingang
Manual DNS	<b>Disable:</b> Deaktivierung der manuellen DNS-Einstellung (DNS wird vom Provider empfangen).
	Enable: Aktivierung der manuellen DNS-Einstellung
DNS Server	IP-Adresse, primärer DNS-Server im Mobilfunknetz
Sec. DNS Server	IP-Adresse, sekundärer DNS-Server im Mobilfunknetz

#### **Static Routes**




Wireless Network >> Static Routes	
Network	Netzwerk in CIDR-Form
Gateway	Gateway-Adresse des Netzwerkes
Max. 8 Netzwerke eintragbar	

### **DynDNS**



Wireless Network >> DynDNS	
DynDNS	Disable: Deaktivierung der DynDNS
	Enable: Aktivierung der DynDNS
DynDNS Provider	Auswahl des DynDNS-Anbieters
DynDNS Username	Benutzername des DynDNS-Accounts
DynDNS Password	Passwort des DynDNS-Accounts
DynDNS Hostname	Hostname des Routers beim DynDNS-Service

#### **Connection Check**




Wireless Network >> Connection Check	
Connection Check	Disable: Deaktivierung der Verbindungsprüfung der Paketdaten-Verbindung
	Enable: Aktivierung der Verbindungsprüfung der Paketdaten-Verbindung
Host #1#3	IP-Adresse oder Hostnamen als Referenzpunkt zur Verbindungsprüfung
	Local: Aktivierung bei Adressen, die über einen VPN-Tunnel erreichbar sind
Check every	Es wird alle x Minuten die Verbindung geprüft.
Max. retry	Maximale Anzahl der Verbindungsversuche
Activity	Bei Verbindungsabbruch eine der folgenden Aktionen ausführen:
	Reboot: Router Neustart
	Reconnect: Verbindung wird versucht neu aufzubauen
	<b>Relogin:</b> Mobilfunkinterface wird heruntergefahren und erneuter Versuch eines Verbindungsaufbaus mit Login.
	None: keine Aktion wird ausgeführt

# **Network Security**

In diesem "Network Security"-Menü nehmen Sie Einstellungen zu Netzwerksicherheit vor.


#### **General Setup**



Network Security >> General Setup	
Firewall	<b>Disable:</b> Deaktivierung der integrierten Stateful Packet Inspection Firewall
	Enable: Aktivierung der integrierten Stateful Packet Inspection Firewall
Block outgoing Netbios	Netbios-Anfragen gehen von Windows-Systemen im lokalen Netzwerk aus und verursachen einen erhöhten Datenverkehr.
	Disable: Netbios-Anfragen werden erlaubt
	Enable: Netbios-Anfragen werden geblockt
Ping (ICMP) external	Ping-Anfragen prüfen, ob ein Gerät im Netzwerk erreichbar ist. Dadurch erhöht sich der Datenverkehr.
	<b>Disable:</b> Ping-Anfragen aus dem externen IP-Netz werden nicht beantwortet
	Enable: Ping-Anfragen aus dem externen IP-Netz werden beantwortet
Web based Management external	Disable: Externe WBM Konfiguration ist deaktiviert
	Enable: Externe WBM Konfiguration ist aktiviert
NAT (Masquerade) external	Disable: IP-Masquerading deaktiviert
	Enable: IP-Masquerading aktiviert

# **Network Security**

#### **Firewall**




Network Security >> Firewall	
Incoming Traffic	
Protocol	Protokollauswahl: TCP, UDP, ICMP, all
From IP / To IP	IP-Adressenbereich in CIDR-Form (0.0.0.0/0 bedeutet alle IP-Adressen)
From Port / To Port	Portbereich ("any" bezeichnet alle Ports)
Action	Accept: Datenpakete werden angenommen.
	<b>Reject:</b> Datenpakete werden abgelehnt. Benachrichtigung an den Absender, dass die Daten abgelehnt werden.
	<b>Drop:</b> Datenpakete werden "fallen gelassen" d.h. sie werden abgewiesen und der Absender erhält keine Benachrichtigung.
Log	Yes: Aktivierung der Regel wird protokolliert
	No: Aktivierung der Regel wird nicht protokollier.
New / Delete	Neue Regel aufstellen / bestehende Regel löschen
	Mit den Pfeilen können Regeln nach oben oder unten verschoben werden.
Outgoing Traffic	Verhält sich ähnlich zum "Incoming Traffic", jedoch beziehen sich diese Regeln auf den ausgehenden Datenverkehr.
	Ist keine Regel vorhanden, so sind alle ausgehenden Verbindungen verboten (mit Ausnahme von VPN-Verbindungen)

# **Network Security**

#### **NAT Table**

Der Router hat nur eine IP-Adresse, über die von außen auf ihn zugegriffen werden kann.

Über zusätzlich übermittelte Portnummern können Datenpakete auf Ports interner IP-Adressen umgeleitet werden.



Network Security	/ >> NAT Table
Protocol	Protokollauswahl: TCP, UDP, ICMP, all
In Port	bei TCP und UDP haben Sie folgende Optionen: direkte Port-Angabe z.B: In Port = 20, Portbereiche z.B: In Port = 20-30
To Port	To Port= ersten Port eintragen
To IP	Ziel IP-Adresse (0.0.0.0 bedeutet ungültig)
Masq (IP-Masquerading)	Die interne IP-Adresse wird ersetzt durch die IP-Adresse des Routers (ausgehend Daten Paketen) und umgekehrt bei eingehenden Daten Paketen.  Yes: IP-Masquerading aktiviert No: IP-Masquerading deaktiviert
Log	Yes: Aktivierung der Regel wird protokolliert
	No: Aktivierung der Regel wird nicht protokolliert
New / Delete	Neue Regel aufstellen / bestehende Regel löschen
	Mit den Pfeilen können Regeln nach oben oder unten verschoben werden.

#### **VPN**

Im Menü VPN können Sie einerseits Einstellungen zur Internet Protocol Security (IPsec) andererseits zum virtuellen privaten Netzwerk (OpenVPN) vornehmen.


Für eine VPN-Verbindung müssen die IP-Adressen der VPN-Gegenstellen bekannt und adressierbar sein.

#### **IPSec**

Die VPN-Gegenstelle muss IPsec mit folgender Konfiguration unterstützen:

- Authentifizierung über X.509-Zertifikate oder Preshared Secret Key (PSK)
- ESP
- Diffie-Hellman Gruppe 2 oder 5
- 3DES oder AES encryption
- MD5 oder SHA-1 Hash Algorithmen
- Tunnel-Modus
- Quick Mode
- Main Mode
- SA Lifetime (1 Sekunde bis 24 Stunden)


#### **Connections**



VPN >> IPsec >> Connections	
Monitor DynDNS	VPN-Gegenstelle hat keine feste IP und als Remote Host wird ein DynDNS- Name genutzt, so kann diese Funktion aktiviert werden, um die Verbindung zu überprüfen.
Check Interval	Prüfintervall in Sekunden
Enable	VPN-Verbindung aktivieren (=Yes) oder deaktivieren (=No)
Name	Name der VPN-Verbindung festlegen
Settings	Einstellungen für IPsec
IKE	Einstellungen für das Internet-Key-Exchange-Protokoll

# **VPN-IPsec**


#### **Connections Settings**



VPN >> IPsec >>	Connections >> Settings >> Edit
Name	Name der VPN-Verbindung
VPN	Aktivieren (=Enable) oder Deaktivieren (=Disable) der VPN-Verbindung
Remote Host	IP-Adresse / URL der Gegenstelle
	Kann nur eingestellt werden, wenn unter Remote Connection "Initiate" ausgewählt wurde. Wurde unter Remote Connection "Accept" ausgewählt, so wird der Wert für Remote Host auf "%any" gesetzt, und es wird auf eine Verbindung gewartet.
Authentication	X.509 Remote Certificate - VPN-Teilnehmer haben einen privaten und einen öffentlichen Schlüssel (X.509-Zertifikat).
	Preshared Secret Key - VPN-Teilnehmer besitzen einen privaten Schlüssel (ein gemeinsames Passwort).
Remote Certificate	VPN-Gegenstellen Authentifizierung erfolgt über ein Zertifikat, das in dem Menü "IPsec Certificates" hochgeladen werden muss.
Local Certificate	Router Authentifizierung bei der VPN-Gegenstelle erfolgt über ein Zertifikat, das in dem Menü "IPsec Certificates" hochgeladen werden muss.

Remote ID	Leer: Kein Eintrag in der Zeile bedeutet, dass die Angaben aus dem Zertifikat gewählt werden.  Subject: Eine IP-Adresse, E-Mail-Adresse oder ein Hostname bedeutet, dass diese Einträge auch im Zertifikat vorhanden sein sollten, damit sich der Router authentifizieren kann.
Local ID	Siehe Remote ID
Address Remote Network	IP-Adresse/Subnetzmaske des Netzwerkes, zu dem eine VPN- Verbindung aufgebaut wird.
Address Local Network	IP-Adresse/Subnetzmaske vom lokalen Netzwerk.
Local 1:1 NAT	IP-Adresse vom lokalen Netzwerk, unter der das Netzwerk per 1:1 NAT aus dem Remote-Netz erreicht werden kann/soll.
Remote Connection	Accept: VPN-Verbindung wird von einer Gegenstelle aufgebaut und vom Router akzeptiert.  Initiate: VPN-Verbindung geht vom Router aus. Initiate on Input: Startet / Stoppt den VPN-Tunnel durch digitalen Eingang. Initiate on SMS: VPN-Verbindung wird durch eine SMS gestartet Initiate on Call: VPN-Verbindung wird durch einen Anruf gestartet
Autoreset	Kann bei "Initiate on SMS" und muss bei "Initiate on Call" festgelegt werden. Es wird ein Zeitraum festgelegt, nach wieviel Minuten die VPN-Verbindung per Autoreset gestoppt wird.


#### **Connection IKE**



VPN >> IPsec >> Connections >> IKE >> Edit		
Name	Name der VPN-Verbindung.	
Phase 1 ISAKMP SA	Schlüsselaustausch	
ISAKMP SA Encryption	Verschlüsselungsalgorithmus-Auswahl	
ISAKMP SA Hash	Hash-Algorithmus-Auswahl	
ISAKMP SA Lifetime	Lebensdauer des ISAKMP SA Schlüssels. Standardeinstellung 3600 Sekunden (1 Stunde) max. Einstellwert 86400 Sekunden (24 Stunden)	
Phase 2 IPsec SA	Datenaustausch	
Ipsec SA Encryption	siehe ISAKMP SA Encryption	
Ipsec SA Hash	siehe ISAKMP SA Hash	
Ipsec Lifetime	Lebensdauer des Ipsec SA Schlüssels. Standardeinstellung 28800 Sekunden (8 Stunden) max. Einstellwert 86400 Sekunden (24 Stunden)	


Perfect Forward Secrecy (PFS)	Aktivieren (=Yes) oder Deaktivieren (=No) der PFS Funktion.
DH/PFS Group	Im Ipsec werden beim Datenaustausch in bestimmten Intervallen die Schlüssel erneuert. Mit PFS werden hierbei mit der Gegenstelle im Schlüsselaustauschverfahren neue Zufallszahlen ausgehandelt. Auswahl des Verfahrens.
Dead Peer Detection	Unterstützt die Gegenstelle ein solches Protokoll, so kann überprüft werden, ob die Verbindung "tot" ist oder nicht. Die Verbindung wird versucht neu aufzubauen.
	No: Keine Dead Peer Detection Yes: Bei VPN Initiate wird versucht, neuzustarten "Restart. Bei VPN Accept wird die Verbindung geschlossen "Clear".
DPD Delay (sec.)	Zeitintervall in Sekunden, in dem die Peer-Verbindung überprüft wird.
DPD Timeout (sec.)	Zeitspanne in Sekunden nach der ein Timeout erfolgen soll.

#### **Certificates**



VPN >> IPsec >> Certificates	
Load Remote Certificate	Hochladen von Zertifikaten, mit denen eine Authentifizierung für den Router bei der VPN-Gegenstelle erfolgen kann.
Load Own PKCS#12 Certificate	Hochladen eines Zertifikats (Providervorgabe)
Password	Passwort für das PKCS#12 Zertifikat / das Passwort wird beim Export vergeben
Remote Certificates	Tabellarische Übersicht aller "Remote Certificates" / mit "Delete" wird ein Zertifikat gelöscht
Own Certificates	Tabellarische Übersicht aller "Own Certificates" / mit "Delete" wird ein Zertifikate gelöscht


#### **Status**




VPN >> IPsec >> Status	
Name	Name der VPN-Verbindung
Remote Host	IP-Adresse oder URL der Gegenstelle
ISAKMP SA	Aktiv (grünes Feld)
IPSec SA	Aktiv (grünes Feld)

#### **OpenVPN**

#### Connections






VPN >> OpenVPN >> Connections	
VPN	OpenVPN Tunnel aktiv (=Enable) oder inaktiv (=Disable)
Name	Name der OpenVPN-Verbindung
Remote Host	IP-Adresse oder URL der Gegenstelle
Remote Port	Port der Gegenstelle (Standard: 1194)
Protocol	UDP- oder TCP-Protokoll für die OpenVPN-Verbindung festlegen!
LZO Compression	Disabled: Keine Kompression
	Adaptive: Adaptive Kompression
	Yes: Kompression aktiviert

Allow Remote Float	Option: Bei der Kommunikation mit dynamischen IP-Adressen akzeptiert die OpenVPN-Verbindung authentifizierte Pakte von jeder IP-Adresse.	
Local Port	Lokaler Port	
Authentication	Authentifizierungsart der OpenVPN-Verbindung festlegen (X.509, PSK oder Username/Password)!	
Local Certifacation	Zertifikat vom Router für die Authentifizierung bei der Gegenstelle	
Check Remote Certificate Type	Option: Zertifikate der OpenVPN-Verbindung überprüfen	
Address Local Network	IP-Adresse/Subnetzmaske des lokalen Netzwerks	
Local 1:1 NAT	Option: IP-Adresse vom lokalen Netzwerk, unter der das Netzwerk per 1:1 NAT aus dem Remote-Netz erreicht werden kann/soll.	
Encryption	Verschlüsselungsalgorithmus der OpenVPN-Verbindung	
Keep Alive	Zeitintervall in Sekunden von Keep Alive-Anfragen an die Gegenstelle	
Restart	Zeitspanne in Sekunden nach der die Verbindung neu gestartet werden soll, falls keine Antwort auf die Keep Alive-Anfragen erfolgt.	


#### **Port Forwarding**






VPN >> OpenVPN >> Port Forwarding	
Protocol	Auswahl: TCP / UDP / ICMP
In Port	Port Nr. eingehende Verbindung
To IP	IP Adresse von Ziel
To Port	Port Nr. Vom Ziel

#### **Certificates**




VPN >> OpenVPN >> Certificates	
Load Own PKCS#12 Certificate	Hochladen eines Zertifikats, das von Ihrem Provider stammt.
Password	Passwort für das PKCS#12 Zertifikat. Das Passwort wird beim Export vergeben.
Own Certificates	Tabellarische Übersicht aller "Own Certificates" / mit "Delete" werden die Zertifikate gelöscht

#### **Static Keys**



VPN >> OpenVPN >> Static Keys		
Generate static Key	Einen statischen Schlüssel generieren und speichern.	
Load static Key	Statischen Schlüssel in den Router laden (den gleichen statischen Schlüssel muss auch die Gegenstelle besitzen).	
Static Keys	Tabellarische Übersicht aller geladenen statischen Schlüssel.	


#### **Status**




VPN >> OpenVPN >> Status	
Name	Name der VPN-Verbindung
Remote Host	IP-Adresse oder URL der Gegenstelle
Status	Aktiv (=grünes Feld)

Der CT-Router HSPA verfügt über vier digitale Ein- und Ausgänge, die in dem "I/O"-Menü von Ihnen konfiguriert werden können.

#### Inputs





I/O >>Inputs	
High	Option: Bei einem High-Pegel kann eine Nachricht per SMS oder E-Mail verschickt werden.
Low	Option: Bei einem Low-Pegel kann eine Nachricht per SMS oder E-Mail verschickt werden.

Stellt man nun eine der oben dargestellten Optionen ein, so muss man diese mit "apply" bestätigen. Erst dann können die Einstellungen für die Benachrichtigung editiert werden.

SMS: Eine oder mehrere Rufnummern werden aus dem eingespeicherten Telefonbuch selektiert, und Sie können einen individuellen Nachrichtentext festlegen.

E-Mail: Sie können einen Empfänger, einen Kopie-Empfänger, einen Betreff und einen Nachrichtentext festlegen.

#### Schalteingänge anschließen

- Schließen Sie die Schalteingänge an den jeweiligen steckbaren Schraubklemmen an.
- An die Schalteingänge (I1 ... I4) können Sie 10 ... 30 V DC anschließen.
- Das 0-V-Potential der Schalteingänge müssen Sie an die "0 V" Klemme des Spannungs-Anschlusses anschließen.






Bild Verdrahtung der Eingänge

1/0

#### **Outputs**






Die kurzschlussfesten Schaltausgänge (O1 ... O4) sind für maximal 150 mA bei 10 ... 30 V DC ausgelegt.

Das 0-V-Potential der Schaltausgänge müssen Sie an die "0 V" Klemme des Spg-Anschlusses anschließen


#### **Phonebook**




I/O >> Phonebook	
#1 #20	Rufnummern für I/O Input und I/O Output

1/0

#### **Socket Server**






Disable: Ansteuern des Routers über Ethernet deaktiviert	
Enable: Ansteuern des Routers über Ethernet aktiviert	
Socket Server Port festlegen (Port 80 kann nicht genutzt werden). Daten, die an den Router geschickt werden, müssen XML Version 1.0 konform sein.  Beispiel: xml version="1.0"? <io> <input no="1" value="on"/> <output no="2" value="off"> <output no="3"></output> </output></io>	


Im Systemmenü können allgemeine Einstellungen für den CT-Router HSPA getroffen werden.

### **Web Configuration**




System >> Web Configuration	
Server Port (default 80)	Porteinstellung für WBM über Internetbrowser.

#### User




System >> User	
admin	Uneingeschränkter Zugriff (Schreiben und Lesen) Neues Passwort festlegen
user	Eingeschränkter Zugriff (nur Lesen / nicht alle Bereiche) Neues Passwort festlegen

#### **Log Configuration**




System >> Log Configuration		
Remote UPD Logging	Disabled: Externes Logging deaktiviert  Enabled: Externes Logging aktiviert	
Server IP Address	IP-Adresse vom externen Log-Server	
Server Port (default 514)	Port vom externen Log-Server	
Non volatile Log	<b>Disable:</b> Speichert das Log intern auf einem vorher festgelegten Server. <b>USB-Stick:</b> Speichert das Log auf einem USB-Stick.	
	Der USB-Stick muss am Router angeschlossen werden!	
	SD-Card: Speichert das Log auf einer SD-Karte.	

#### Log-File



System >> Log-File	
Clear	Einträge im internen Log-File werden gelöscht
View	Log-File Einträge werden im Browser-Fenster angezeigt
Save	Log-File wird gespeichert

#### ComSERVER - Serielle Schnittstelle konfigurieren (optional)



System >>ComSERVER	
Satus	Schnittstelle: Disabled / Enabled
Connection Type	Einstellen der seriellen Verbindung – RAW oder RFC2217
Server Port (default 3001)	Auswahl des Ports für die Netzwerkkommunikation
Baud Rate	300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 Baud
Data bits	Datenformat einstellen:
Parity	
Stop bits	Wählen Sie die Einstellungen für Datenbits, Parität und Stoppbits
Flow control	Art der Flusskontrolle auswählen

#### Zusammenfassung der Übertragungsparameter:

Baudrate: 110, 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200

Anzahl der Datenbits: 7 oder 8 Anzahl der Stopbits: 1 oder 2

Parität: none, even, odd,


Flusssteuerung: RTS/CTS, XON/XOF, RS485 RTS oder keine

### **SMTP Configuration**

	CT-Router HSPA	
	SM	TP Configuration
<ul><li>Status</li><li>Local Network</li></ul>	SMTP Server	
Wireless Network	Server Port (default 25)	25
<ul><li>Network Security</li><li>VPN</li></ul>	Transport Layer Security	None
<u> </u>	Authentication	Plain Password
System Web Configuration		
	Username	
Log Configuration	Password	
<ul><li>Log-File</li><li>SMTP Configuration</li></ul>		
Configuration	From	
<u>Up-/Download</u> <u>■ RTC</u>		Apply
Reboot Firmware Update		


System >>SMTP Configuration		
SMTP Server	IP-Adresse / Hostname des SMTP Servers	
SMTP Port (default 25)	Port des SMTP Servers	
Transport Layer Security	Verschlüsselung: Keine, STARTTLS, SSL/TLS	
Authentication	No authentication: Keine Authentifizierung	
	Plain Password: Authentifizierung Benutzername und Passwort (unverschlüsselte Übertragung der Authentifizierungsdaten).	
	Encrypted Password: Authentifizierung mit Benutzername und Passwort (verschlüsselte Übertragung der Authentifizierungsdaten)	
Username	Benutzername	
Password	Passwort	
From	Absender der Mail	

#### **Configuration Up-/Download**




System >> Configuration Up-/Download	
Download	Aktuelle Konfigurationen herunterladen
Upload	Gesicherte oder veränderte Konfigurationen hochladen und mit "apply" bestätigen.
Reset to Factory Defaults	Konfigurationen und IP-Einstellungen auf Werkeinstellung zurücksetzen. Hochgeladene Zertifikate bleiben erhalten.

#### **RTC**




System >> RTC	
New Time	Manuelle Zeitkonfiguration, falls kein NTP-Server vorhanden ist.
Timezone	Zeitzonenauswahl
Daylight saving time	Disable: Sommerzeitberücksichtigung deaktiviert Enable: Sommerzeitberücksichtigung aktiviert
NTP Synchronisation	Datum und Uhrzeit können mit einem NTP-Server synchronisiert werden. Bei Erstverwendung dieser Funktion kann die erste Synchronisation bis zu 15 Minuten dauern.
NTP Server	Im LAN-Netzwerk kann der Router als NTP-Server eingestellt werden. Es wird hierzu eine Adresse von einem NTP-Server benötigt. Die NTP Synchronisation muss auf Enable gestellt werden.
Time Server	<b>Disable:</b> Zeitserverfunktion für das lokale Netzwerk deaktiviert <b>Enable:</b> Zeitserverfunktion für das lokale Netzwerk aktiviert

#### Reboot



System >> Reboot	
Reboot NOW!	Sofortigen Neustart des Routers erzwingen!
Daily reboot	Den Router an bestimmten Wochentagen zum bestimmten Zeitpunkt neustarten. Mit Klicken auf die Kontrollkästchen legen Sie die Wochentage für den Neustart fest.
Time	Uhrzeit des Neustarts (Stunde:Minute)
Event	Router kann mit digitalem Eingang neugestartet werden. Signal sollte nach einem Neustart wieder "Low" sein.

#### **Firmware Update**



System >> Firmware Update	
Firmware Update Modem	Diese Updates sorgen für Funktionserweiterungen und Produktaktualisierungen.
Update Web Based Management	Diese Updates beziehen sich auf die Konfiguration über einen Internetbrowser.

### Abfrage und Steuerung über XML Dateien

#### Format der XML Dateien

```
Jede Datei beginnt mit dem Header:
<?xml version="1.0"?>
oder
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
```

Gefolgt von dem Basis-Eintrag. Folgende Basis-Einträge stehen zur Auswahl:

```
<io> </io> # E/A-System
```

<info> </info> # Allgemeine Informationen abfragen <cmgr ...> </cmgr> # SMS versenden (nur Mobilfunkgeräte)

<email ...> </email> # eMail versenden

Alle Daten werden in UTF-8 kodiert. Folgende Zeichen müssen als Sequenzen übertragen werden:

```
& - &
< - &lt;
> - >
" - "
' - '
```

### Beispiele zu den Basis-Einträgen:

#### a) E/A System

Hinweis: Als "value" kann sowohl on/off als auch 0/1 angegeben werden. Zurückgegeben wird immer on oder off.

Zu beachten ist, das Ausgänge, welche ferngesteuert werden sollen, als "Remote Controlled" konfiguriert sein müssen

### Abfrage und Steuerung über XML Dateien

```
b) Allgemeine Informationen abfragen
```

```
<?xml version="1.0"?>
<info>
<device />
                      # Gerätedaten abfragen
<radio />
                      # Daten zur Funkverbindung abfragen (nur Mobilfunkgeräte)
</info>
Zurückgeliefert wird etwa folgendes:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<result>
<info>
<device>
<serialno>13120004</serialno>
<hardware>A</hardware>
<firmware>1.00.4-beta</firmware>
<wbm>1.34.8</wbm>
<imei>359628040604790</imei>
</device>
<radio>
ovider>Vodafone.de
<rssi>15</rssi>
<creg>1</creg>
<lac>0579</lac>
<ci>26330CD</ci>
<packet>0</packet>
</radio>
</info>
</result>
c) SMS versenden
```

```
<?xml version="1.0"?>
<cmgs destaddr="0123456789">Dies ist der SMS-Text</cmgs>
Zurückgeliefert wird etwa folgendes:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<result>
<cmgs length="98">SMS accepted</cmgs>
</result>
```

#### d) eMail versenden

```
<?xml version="1.0"?>
<email to="x.yz@diesunddas.de" cc="info@andere.de">
<subject>Test Mail</subject>
  Dies ist ein mehrzeiliger eMail-Text.
  mfg. ihr Router
</body>
</email>
```

### Abfrage und Steuerung über XML Dateien

#### Zurückgeliefert wird etwa folgendes:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<result>
<email>done</email>
</result>

oder im Fehlerfall:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<result>
<email error="3">transmisson failed</email>
</result></email></result>
```

Hinweis zur Darstellung: die Einrückungen und Zeilenumbrüche dienen nur der Verständlichkeit und müssen so nicht gesendet werden, noch werden sie so gesendet. Alle empfangenen Daten sollten mit einem XML-Parser wie z.B. Expat interpretiert werden.

#### Daten senden und empfangen

Der Kommunikationsablauf ist folgender:

- Verbindung zum Socket-Server aufbauen
- Daten senden
- Zurückgegebene Daten mit XML-Parser interpretieren
- Verbindung schließen

### **Funktions-Test**

#### **Funktions-Test mittels Windows Hyperterminal**

Für einen Test kann unter Windows das bekannte Programm "Hyperterminal" verwendet werden. Über Hyperterminal können XML-Dateien an den Socket Server des Routers gesendet werden. Die entsprechenden XML-Dateien (siehe Kapitel "Abfrage und Steuerung über XML Dateien") müssen dafür vorab auf Ihren Bediener-PC gespeichert worden sein. Öffnen Sie Hyperterminal und konfigurieren Sie die gewünschte Verbindung (Hier ein Beispiel unter der Verwendung von Default-Einstellungen):

**Hostadresse:** 192.168.0.1 (IP-Adresse des Routers / Socket Servers)


**Anschlussnummer:** 1432 (Port des Socket Servers)

Verbindung herstellen über: TCP/IP (Winsock)





Öffnen Sie die Verbindung und wählen Sie im Menü von Hyperterminal "Übertragung / Textdatei senden…." die zu übertragende XML-Datei aus.



Nach der erfolgreichen Übertragung erhalten Sie die Antwort auf Ihre Anfrage.

### **Applikationsbeispiele**

#### Eine Verbindung zum Internet herstellen

Mit dem IKOM-ROUTER haben Sie via Mobilfunknetz den Zugang zum Internet. Es wird eine SIM-Karte eines Mobilfunkanbieters benötigt, die für Paketdaten-Dienste, zum Beispiel GPRS/EDGE oder UMTS/HSPDA, freigeschaltet ist.

Der IKOM-ROUTER ist bei dieser Applikation:

- Router
- Default Gateway
- DNS-Server
- Firewall




Bild: Zugang zum Internet

Vor dem Start prüfen Sie ob ausreichende Netzabdeckung durch Ihren Provider zur Verfügung steht, nur dann können Datenverbindungen aufgebaut werden.


#### **ROUTER konfigurieren:**

- Öffnen Sie auf dem PC einen Browser.
- IP-Adresse im Adressfeld des Browsers eingeben (default 192.168.0.1)
- Benutzername und Kennwort eingeben (Default: Benutzername "admin" und Kennwort "admin")
- Öffnen Sie "Wireless Network" und "SIM" und tragen Sie in das Feld "PIN" die PIN-Nummer der SIM-Karte ein.
   Tragen Sie zusätzlich die Zugangsdaten, APN, Username und Password für die Paketdatenübertragung in Ihrem Mobilfunknetz ein. Die Zugangsdaten erhalten Sie von Ihrem Mobilfunkanbieter.



### **Applikationsbeispiel**

 Wechseln Sie zu "Wireless Network" und "Packed Data Setup" und aktivieren Sie die Paketdatenübertragung im Mobilfunknetz.
 Setzen Sie dazu "Packet Data" auf "Enable".



 Damit Sie von Ihrem PC ins Internet gelangen, müssen Sie in den Netzwerkeinstellungen die IP-Adresse des Routers als Default-Gateway und als DNS-Server eintragen.
 Die Einstellungen für Ihr Betriebssystem finden Sie in der entsprechenden Dokumentation

